

RADIATOR CLEANER TRUCK

➤ DESCRIPCIÓN

Su excelente fórmula limpia, desincrusta y elimina restos de grasa o aceite en todo el circuito de refrigeración.

➤ PROPIEDADES

- *Elimina la emulsión del aceite con el refrigerante/anticongelante en el circuito cuando se produce rotura de junta culata o enfriador.*
- *Limpia sin desmontar removiendo posibles sedimentos en el circuito.*
- *Prepara el circuito para la incorporación del nuevo refrigerante/anticongelante, mejorando la termotransmisión de temperatura en el circuito.*

➤ DOSIS

Una dosis de 400ml puede tratar hasta 10 litros de refrigerante/anticongelante.

➤ APLICACIÓN

- *Asegurarse que el nivel de refrigerante/anticongelante está por debajo del nivel de derrame.*
- *Verter en el depósito de refrigerante/anticongelante.*
- *Arrancar el coche y poner a ralentí rápido durante al menos 10 minutos.*
- *Una vez concluido el tiempo de circulación y limpieza en el circuito, abrir el drenaje del bloque motor y radiador.*
- *Drenar el circuito con agua hasta que la salida de la misma sea totalmente limpia.*
- *Cerrar todos los drenajes y volver a rellenar el circuito con refrigerante/anticongelante*

PRESENTACIÓN

Envases disponibles 400ml, granel